



ETV

信息发布系统

小程序

操作说明书

(一) 如何获取ETV信发系统小程序?



打开微信,扫一扫下方的
二维码即可获取



打开微信小程序,点击搜索框,手动输入“ETV信息发布系统”即可




(二) 如何登入

扫码获取到ETV或者手动搜索到ETV信发系统小程序后,在确定有
119.23.220.53.8899/web登入账号,进入登入界面,输入账号密码即可登入(如下图所示)




(三) 如何接入设备

- 1.进入首页,点击上方的设备接入,即可进入扫码接入界面。
- 2.首页我们可以看到设备的使用状态,以及视频、图片、升级固件/apk剩余空间的使用状态,点击刷新按钮即可获取最新数据。(如下图所示)



(四) 终端管理

- 点击下方菜单栏中的“终端”按钮,即可查看任务分组详情、以及对分组下的设备进行编辑、删除操作;点击“筛选”按钮,即可选择您需要筛选的类别。(如下图所示)




点击设备，即可进入终端详情页面

1.终端信息:点击“终端信息”，在终端信息下面可以看到设备MAC地址、设备ID等相关设备信息

2:终端操作:在终端操作界面,可以对设备进行调节音量大小、设备重启、唤醒、休眠、关机、清理定时、清理磁盘、清理任务等操作。

3:绑定任务:在绑定任务界面,可以查看到任务的名称、类型、播放模式、日期、周期等相关信息




(五) 节目制作

点击菜单栏中的“节目”按钮,即可查看节目分组,节目任务列表,节目下载进度。

1.节目:点击“节目”按钮,即可查看分组详情,点击任意分组下的节目,即可对节目进行编辑、预览、发送、删除等操作;也可进行页面刷新、新建分组、新建节目等操作。

2.任务:点击任务按钮,即可查看任务分组信息,点击任意分组下的任务节目,即可查看相关任务基本信息以及绑定的节目信息,还可对基本信息进行编辑修改。

3.进度:点击“进度”按钮,即可查看设备ID、任务名称、任务大小、下载进度、下载状态等信息,也可对节目任务进行“删除”等操作。(如下图所示)



(六) 如何制作节目


点击菜单栏中的“节目”，点击下方的新建节目按钮，即可创建节目名称、选择节目分辨率、以及节目分组，点击确定即可进入节目制作界面。

节目制作界面有:图片、视频、文字、背景四个控件;返回上一步、清空画布、保存、发送等按钮。(如下图所示)



添加图片: 点击下面的图片按钮，在点击画布中的图片控件——点击下方的添加按钮——点击+按钮——勾选素材或点击选择素材按钮，上传你想要添加的图片，点击确定即可添加图片，点击添加好的图片控件，还可对图片进行效果切换以及切换时间的设置。(如下图所示)


添加视频: 点击画布空白处，即可回到画布主界面设置，点击下面的视频按钮，视频的添加和图片的添加方法是一样的(详情请参考第二步)(如下图所示)




添加文字:点击画布空白处,即可回到画布主界面设置,点击下面的文字按钮——在点击画布中的文字控件——点击下方的编辑按钮——输入文字内容点击确定——点击下方的字体颜色、背景颜色、滚动方向、滚动速度、字体大小方可对文字的展示效果进行设置。(如下图所示)



添加背景:点击下面的背景按钮——勾选你想要的背景(或者点击上传图片的+按钮上传您想要的背景)点击确定即可。(如下图所示)



保存、发送: 节目制作好后点击保存，——点击发送——填写任务名称——选择任务分组——选择日期范围——时间范围——点击“确定”——勾选设备，点击确定，即可跳转到节目下载进度界面，下载进度到100%的时候，任务发送下载成功，就可以在相关设备上看到您所制作的节目了。(如下图所示)



(七) 关于我的

点击下方菜单栏中的“我的”，即可查看“**授权台数、空间容量、客户地址、账户期限、设备遥控、联系客服**”等信息。

设备遥控: 点击设备遥控，即可出现遥控选择设备界面——选择需要控制的设备勾选点击确定即可。

联系客服: 点击联系客服，即可查看联系电话、邮箱、以及二维码等信息。

